CHIARIMENTI

Oggetto: Fornitura e posa riscaldamento deviatoi impianti di Saronno e Milano Bovisa. CIG 6587183B5D - PROC. 121/2016.

QUESITO 015

Dall'analisi della documentazione di gara risulta una discrepanza tra la quantità di apparecchiature indicate nel Capitolato Tecnico e nel Computo Metrico Estimativo. Si evidenziano a seguire le differenze riscontrate e si chiede di precisare quali siano le quantità corrette da considerare:

	Tipologia deviatoio	Q.tà indicate nel Capitolato	Q.tà indicate nel Computo Metrico
SARONNO	INGLESE DOPPIO S60/170/0,12	12	6
BOVISA	S 60/250/0,12	2	1
	S 60/400/0,074	9	10
	S 60/400/0,094	15	15
	S 60/170/0,12	0	1

RISPOSTA 015

SARONNO nel capitolato si intende come quantità 12 il numero di telai aghi presenti, mentre nel computo metrico la voce Riscaldamento Deviatoio scambio inglese doppio si riferisce ad entrambi i telai aghi che compongono il deviatoio doppio.
BOVISA sono corrette le quantità descritte nel computo metrico.

QUESITO 016

Si chiede di precisare se i kit riscaldamento deviatoi si intendono comprensivi di Armadio di Piazzale Completo o di solo trasformatore senza basamento e senza armadio; e quindi se i n. 15 trasformatori oggetto della fornitura siano completi di basamento e armadio

RISPOSTA 016

Si intende completi di armadio di piazzale completo e i 15 trasformatori devono essere completi di basamento e armadio

QUESITO 017

Relativamente al computo metrico estimativo, si chiede di confermare la seguente interpretazione in merito alla manodopera:

Rimozione e posa trasformatore con basamento si intende lo smontaggio di Armadio di Piazzale esistente e lo spostamento in nuova collocazione
Rimozione e posa trasformatore si intende lo smontaggio di un trasformatore da Armadio di Piazzale esistente e il montaggio nello stesso di un nuovo trasformatore da Voi messo a disposizione (non incluso nella fornitura)
Posa nuovo trasformatore si intende l'installazione dei trasformatori/Armadi di Piazzale (vedi punto 2) oggetto della fornitura

RISPOSTA 017

Rimozione e posa trasformatore con basamento si intende: Le operazioni sono propedeutiche alla sostituzione dei deviatoi, ovvero, consistono nella rimozione del trasformatore in opera e del relativo basamento, compreso lo slaccio dei cavi di alimentazione.
Una volta posato il nuovo scambio, riposizionare il trasformatore con il relativo basamento e allacciamento cavi.
Rimozione e posa trasformatore si intende: si intende lo smontaggio di un trasformatore sa armadio di piazzale esistente e il montaggio nella stessa posizione dello stesso trasformatore una volta sostituito lo scambio.
Posa nuovo trasformatore si intende: Vostra corretta interpretazione

FERROVIENORD SpA
Il Direttore Produzione
Dott. Ing. Giovanni Stefano Galli

EG/sr
04/04

ACQUISTI
FORNITURE