MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE E ACCESSORI DI LAVORO MOTORIZZATI

ALLEGATO 2

Elenco componenti di ricambio

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche			
00	Nov. 2015	Prima emissione	Trosa S.	Bino A.	Galli G.
01					
02					
03					

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ELENCO COMPONENTI DI RICAMBIO*
Chiusura della cappottatura (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Viti di registro carburatore(Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Pompa carburante (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Cursore esercizio estivo-invernale(Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Freno catena (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Rocchetto catena (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Coperchio rocchetto catena (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Perno recupero catena (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Tappo serbatoio olio (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Artiglio (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Spranga di guida(Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Catena Oilomatic (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Silenziatore (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Scudo anteriore di protezione mano (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Impugnatura anteriore manico tubolare (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Raccordo candela (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Impugnatura d'avviamento (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Tappo serbatoio carburante (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Leva marcia arresto (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Grilletto (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Bloccaggio grilletto (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Impugnatura posteriore (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Scudo posteriore di protezione mano (Stihl MS 271,MS271C,MS291,MS291C)
Guaina per impugnatura (Stihl HT100 e HT 130)
Stelo rigido (Stihl HT100 e HT 130)
Occhiello di trasporto (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Cursore marcia-arresto (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Bloccaggio grilletto (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Grilletto (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Raccordo candela(Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Manopola per valvola di avviamento (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Coperchio filtro aria (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Serbatoio carburante (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Catena Oilomatic (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Spranga di guida (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Serbatoio olio (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Tappo serbatoio olio (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Coperchio rocchetto catena (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Gancio (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Riparo catena (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Rocchetto catena (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Dispositivo tendicatena (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Tappo serbatoio (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Viti di registro carburatore (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Pompa carburante (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Impugnatura d'avviamento (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Silenziatore (Stihl HT100, HT101, HT 130 e HT 131)
Impugnatura circolare (Stihl FR350 e FR450)
Archetto limitatore di passo (Stihl FR350 e FR450)
Bloccaggio grilletto (Stihl FR350 e FR450)
Tirante gas (Stihl FR350 e FR450)
Albero flessibile (Stihl FR350 e FR450)
Fermacavo (Stihl FR350 e FR450)
Riparo grilletto (Stihl FR350 e FR450)
Grilletto (Stihl FR350 e FR450)
Cursore marcia-arresto (Stihl FR350 e FR450)
Leva (Stihl FR350 e FR450)
Leva per farfalla di avviamento (Stihl FR350 e FR450)
Pompa di alimentazione carburante (Stihl FR350 e FR450)
Coperchio filtro aria (Stihl FR350 e FR450)
Serbatoio carburante (Stihl FR350 e FR450)

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Molle ammortizzatrici (Stihl FR350 e FR450)
Presa di saldatura + (motosaldatrice mosa new magic weld)
Presa di saldatura - (motosaldatrice mosa new magic weld)
Presa di messa a terra (motosaldatrice mosa new magic weld)
Presa di corrente in cc (motosaldatrice mosa new magic weld)
Filtro aria motore (motosaldatrice mosa new magic weld)
Tappo caricamento olio motore (motosaldatrice mosa new magic weld)
Tappo serbatoio (motosaldatrice mosa new magic weld)
Silenziatore di scarico (motosaldatrice mosa new magic weld)
Tappo scarico olio motore (motosaldatrice mosa new magic weld)
Comando manuale avviamento (motosaldatrice mosa new magic weld)
Rubinetto carburante (motosaldatrice mosa new magic weld)
Regolatore corrente di saldatura (motosaldatrice mosa new magic weld)
Filtro benzina (motosaldatrice mosa new magic weld)
Alternatore (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Trasformatore alimentazione scheda saldatura (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Unità controllo saldatura (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Motorino avviamento (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Batteria (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Alternatore caricabatteria (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Protezioni motore EP2-EP4-EP6-EP7 (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Scheda caricabatteria (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Protezione motore TEP (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Unità di protezione S.C.R. (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Connettore E.A.S. (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Scheda E.A.S. (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Candela accensione (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Bobina accensione (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Scheda gestione motore (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Trasformatore 230/48V (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Ponte di diodi 24V (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Elettropompa carburante 12Vcc (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Trasformatore trifase 420V/110V (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Scheda driver alimentazione chopper (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Controllo gruppo elettrogeno "GECO" (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Galleggiante con interruttori di livello (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Pressostato gasolio (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Centralina motore EDC7-UC31 (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Elettrovalvola motore centralina idraulica (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Motore centralina idraulica (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Presa di messa a terra (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Presa di corrente in c.a. (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Filtro aria motore (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Tappo caricamento olio motore (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Tappo serbatoio (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Silenziatore di scarico (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Tappo scarico olio motore (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
Comando manuale avviamento (gruppo elettrogeno mosa GE 6500LBS)
***Note: Si precisa che si tratta dell'elenco, non esaustivo, dei principali e significativi componenti di ricambio.**

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione